

4moms[®]
mamaRoo

IMPORTANTE! MANTER PARA REFERÊNCIA FUTURA


LIMITAÇÕES DE USO

Não use o mamaRoo quando seu filho se sentar sem auxílio ou tentar subir, independente da idade ou peso.

Peso máximo: 11.3kg


Idade máxima: 6 meses

PEÇAS




MONTAGEM


1



2




3




4




5





6




7







10



11




12





DESMONTAGEM



1




2









6




7




8





9




CARACTERÍSTICAS





MOVIMENTO





VELOCIDADE



SOM




VELOCIDADE




Bluetooth

Controle o movimento e som. Para configuração e instruções de uso, baixe o **aplicativo 4moms**.




Para desactivar



Repita para reactivar

Para desligar a tela



Solução de Problemas

Problema

Solução

A unidade parou e a luz de fundo LCD está piscando.

Ocorreu uma obstrução, bloqueio de movimentado mamaRoo. Remova a obstrução e presione o botão reproduzir para continuar.

A unidade não liga.

Verifique se a unidade está conectada a uma fonte de alimentação.

Não consigo ouvir os sons internos.

Consulte as páginas 17 e 18 para verificar se o som não está desligado

Não consigo ouvir música no dispositivo MP3 conectado

Ajuste o volume em ambos os dispositivos mamaRoo e MP3

Não consigo remover a capa da extremidade frontal do mamaRoo durante a desmontagem.

A base deve ser encaixada. Consulte a imagem 4 na seção desmontagem deste manual.

Os blocos de espuma da embalagem não cabem quando a base é reembalada.

A base deve ser encaixada. Consulte a imagem 8 vna seção desmontagem deste manual.

Cuidados

Para a segurança contínua da criança, inspecione periodicamente o produto para garantir que todas as conexões (parafusos, botões de pressão, zípers) estejam presos com segurança, que não mostrem sinais de desgaste ou abuso, e que eles não estão danificados.

O mamaRoo é projetado desligar após 4 horas de uso ininterrupto. Se você gostaria de continuar usando o seu mamaRoo, pressione o botão de energia.

Limpeza do mamaRoo

- O assento e brinquedos de tecido podem ser lavados na máquina de lavar. Lave-os em água fria no ciclo suave. Não use alvejantes. Segue-os separadamente na secadora em temperatura baixa e retire-os assim que estiverem secos.
- Depois da lavagem, feche o tecido do assento com o fecho de correr de volta no anel do assento para que o furo da barra de brinquedos fique na parte superior do assento. Coloque o tecido do assento no lugar em ambas as extremidades. Não coloque o tecido do assento do lado do avesso.
- A base, as peças de metal e plástico do assento e a barra de brinquedos podem ser limpos com o uso de uma solução de limpeza suave e um pano macio umedecido. Não mergulhe a base, peças do assento ou barra de brinquedos na água.
- Desconecte o mamaRoo da fonte de alimentação, antes de limpar a base.

ADVERTÊNCIA

IMPORTANTE! MANTENHA AS INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA.

A FALHA EM SEGUIR ESTES AVISOS E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PODE RESULTAR EM FERIMENTOS GRAVES OU MORTE.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DA MONTAGEM E USO DO EQUIPAMENTO. É NECESSÁRIO UM ADULTO PARA A MONTAGEM. NÃO USE ESTE EQUIPAMENTO SE ESTIVER DANIFICADO OU QUEBRADO.

MANTENHA AS PEÇAS PEQUENAS LONGE DE CRIANÇAS.

Em caso de danos ou problemas, interrompa o uso e contate o Atendimento ao Cliente da 4moms.

PERIGO DE SUFOCAÇÃO

O mamaRoo não destina-se a períodos prolongados de sono.

Nunca use-o em uma superfície macia (cama, sofá, almofada), já que o assento pode virar e causar sufocamento.

Nunca use junto com um travesseiro, edredom ou acolchoado. Use somente o assento fornecido pela 4moms. O acessório para recém nascidos 4moms pode ser usado com o mamaRoo.

Alguns recém nascidos não podem ser sentados em uma posição reclinada ou vertical e têm necessidades especiais. Consulte o pediatra quando iniciar o uso deste produto.

RISCO DE QUEDA

Nunca deixe a criança esacompanhada.

Use somente no chão. Nunca use em uma superfície elevada.

Use sempre o sistema de retentores. Ajuste o sistema de retentores para se adaptar com firmeza em torno da criança.

Nunca use a barra de brinquedos para carregar o mamaRoo.

Não erga o mamaRoo enquanto estiver ocupado.

Nunca use o mamaRoo como um banco de carro.

Não use o mamaRoo se algum componente estiver quebrado ou faltando

Não use acessórios ou peças de reposição que não sejam aprovados pela 4moms.

Não use o produto próximo à água. Não use a base do mamaRoo ou fonte de alimentação, se tiver sido exposto a algum líquido.

PERIGO DE ESTRANGULAMENTO:

A criança pode se estrangular em cintos de segurança soltos. NUNCA deixe a criança no produto quando os cintos estiverem soltos ou desfeitos.

Não coloque o produto em um local onde haja cabos, como o cabo de ajusta de persianas, cortinas, fios de telefone, etc.

Fios e barbantes podem provocar estrangulamento! Não coloque coisas presas com fio ou barbante no pescoço da criança, como barbante de capuz ou de chupeta, ao usar o produto.

Não suspenda barbantes sobre o produto e não amarre barbante nos brinquedos.

Não pendure brinquedos na barra de brinquedos que não sejam aqueles fornecidos pela 4moms para uso com este produto.

perigo de Asfixia: Mantenha o cabo do MP3 longe da criança.

Não use o produto sem a capa do assento de fábrica.

Não use o produto sem a capa do assento de fábrica.

ESTE PRODUTO EXIGE UM ADULTO PARA A MONTAGEM. Siga cuidadosamente as instruções de montagem. Se tiver alguma dificuldade, interrompa o uso e contate o Atendimento ao Cliente da 4moms.

Use somente o cabo de alimentação fornecido.

Somente para uso interno.



Importado e distribuído por
BRASBABY IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA.

Rua Newton Prado, 533 Tel: 11 3361-3744
São Paulo - SP Fax: 11 3224-0311
CEP:01127-000 www.brasbaby.com.br